


BETON	C8/10 - XC1 C16/20 - XC1
OTEL	OB37 PC52
Acoperire beton:	a=5cm
Agregat maxim:	16 mm
Ciment:	CEM II, A-S, 32.5 R



1. Se executa sliturile in pereti pentru pozitionarea samburilor conform Det. F1
2. Se executa sapatura (manuala) pentru turnarea fundatiilor F1
3. Se sapa pe o latura a fundatiei pentru realizarea subturnarilor
4. La fiecare interval intre doua fundatii F1, se va executa o subtraversare a fundatiei de aproximativ 30-35 cm latime si de inaltime de 30 cm
5. Se monteaza armaturile in zona sapata conform detaliu, inclusiv marca 10.
6. Se cofreaza, respectiv se toarna.
7. Se repeta pasi 3-6 si pentru cealalta latura a fundatiei.

[illegible]